

Mixeur plongeant
MSM6S20B

ErgoMixx Style



Conçu pour les besoins les plus exigeants.

Avec ErgoMixx Style, tout est sous contrôle : **ergonomique**, fabriqué avec des **matériaux nobles**, il **mélange sans effort** toute sorte d'ingrédient grâce à sa puissance, ses 4 lames tourbillon 3D, sa prise en main ultra confortable...



Pied plongeur inox 4 lames aiguisées anti-éclaboussures pour mixer des aliments chauds et même piler de la glace.



Bol mélangeur gradué de 0,6 L pour mélanger directement les aliments et les conserver.



Mini-hachoir pour hacher finement les aliments, herbes, oignons...



BOSCH



Obtenez une texture parfaite

**750
Watt**

Moteur DC 750 W
Puissant, léger et silencieux



12 vitesses + turbo
Obtenez la texture souhaitée
(lisse, épaisse, moulignée...)



4 lames aiguisées
Réalisez rapidement des
préparations onctueuses et
homogènes

Cuisinez avec style, confort et l'esprit léger



Revêtement SoftTouch
Poignée anti-dérapante
même les mains mouillées



Conception ergonomique
Excellente prise en main
pour gaucher et droitier



Pied éjectable par simple
pression et remise en place
du pied dans toute position.

**BPA
free**

**Plastique
non toxique**



Forme de corolle
**anti-éclaboussure et
réduisant l'effet ventouse**



**Accessoires lavables
au lave-vaisselle**

Données logistiques.

- Poids net de l'appareil : 1,41 kg / Brut : 1,71 kg
- Dimensions (H x L x P cm) : 39,3 x 5,5 x 6,2
- Dimensions appareil emballé (cm) : 21,6 x 19,8 x 26,4
- Colisage : 2 / palette : 144



BOSCH